


Διάγραμμα εγκατάστασης προϊόντος



Οδηγός ρύθμισης εφαρμογής Wi-Fi θερμοστάτη

Προετοιμασία για σύνδεση Wi-Fi: Απαιτείται κινητό τηλέφωνο και ασύρματο δίκτυο Wi-Fi. Συνδέστε το κινητό σας στο δίκτυο Wi-Fi και καταγράψτε τον κωδικό πρόσβασης.

Βήμα 1 – Λήψη της εφαρμογής

Κατεβάστε την εφαρμογή “Smart RM” από το Google Play ή το App Store. Ενεργοποιήστε τον θερμοστάτη και πατήστε παρατεταμένα τον αντίστοιχο συνδυασμό πλήκτρων  +  για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi. Τα εικονίδια Wi-Fi  θα αναβοσβήνουν ταυτόχρονα, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία σύνδεσης.





Βήμα 2 – Δημιουργία λογαριασμού

Εγγραφείτε ή συνδεθείτε στον λογαριασμό σας μέσω της εφαρμογής.


Βήμα 3 – Σύνδεση στο Wi-Fi (λειτουργία EZ)

Επιλέξτε “Add Device”



Η εφαρμογή θα ξεκινήσει την αναζήτηση των ενεργών συσκευών. Μόλις ολοκληρωθεί η αναζήτηση και εντοπιστεί ο θερμοστάτης, πατήστε το πλήκτρο «Add».

Μόλις πατήσετε το «Add», θα σας ζητηθεί να συνδέσετε τον θερμοστάτη σε ένα από τα διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi. Επιλέξτε το επιθυμητό δίκτυο και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής του.



Η εφαρμογή θα ξεκινήσει τη διαδικασία προσθήκης του θερμοστάτη. Μόλις ολοκληρωθεί, θα εμφανιστεί η ένδειξη «Added Successfully». Πατήστε «Done» για να μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων του θερμοστάτη.

Πρόσθετες λειτουργίες

Λειτουργία διακοπών: Μπορείτε να ρυθμίσετε τον θερμοστάτη ώστε να διατηρεί μια συγκεκριμένη θερμοκρασία για έως και 30 ημέρες, εξασφαλίζοντας ότι ο χώρος θα έχει την επιθυμητή θερμοκρασία κατά την επιστροφή σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον αριθμό ημερών από 1–30 και τη θερμοκρασία έως 27 °C.

Λειτουργία κλειδώματος: Επιτρέπει το απομακρυσμένο κλείδωμα του θερμοστάτη, ώστε να αποτρέπονται ανεπιθύμητες αλλαγές στις ρυθμίσεις. Η λειτουργία ενεργοποιείται/απενεργοποιείται από το αντίστοιχο εικονίδιο κλειδώματος.

Ομαδοποίηση συσκευών: Μπορείτε να συνδέσετε πολλούς θερμοστάτες σε μία ομάδα και να τους ελέγχετε ταυτόχρονα. Η δημιουργία και διαχείριση της ομάδας πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής.

Όροι Συνεργασίας - Τεχνική Υποστήριξη



72° χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης
Τ.Κ. 60300 Τ.Θ.06 Αιγίνιο Πιερίας Ελλάς
www.olympia-electronics.com
info@olympia-electronics.com



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΞΥΠΝΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ

BS-855/W

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.