ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ: BSR-1001, BSR-1002, BSR-1004

Κατάσταση ηρεμίας – Ανάβει μόνο το πράσινο LED Power

Α) Κατάσταση σφάλματος και ήχος buzzer στον πίνακα (κίτρινες ενδείξεις LED στον πίνακα και ηχητική ενημέρωση)

Ενέργεια 1: Πίεση πλήκτρου buzzer silence παρατεταμένα (περίπου 1 δευτερόλεπτο) μέχρι να ακούσουμε έναν τριπλό διαδοχικό ήχο και το αφήνουμε για να υπάρξει σιγή στον βομβητή

Ενέργεια 2: Εντοπισμός του σφάλματος στον πίνακα πιέζοντας το κομβίο VIEW FAULTS (τρέχοντα σφάλματα, π.χ. σημείο με σφάλμα – αναγράφει αντίστοιχα την διεύθυνση του σημείου σε σφάλμα, ομοίως για σφάλμα τροφοδοσίας – mains, για σφάλμα μπαταρίας – battery, κλπ.)

Μετά την αποκατάσταση της βλάβης ο πίνακας αυτόματα επανέρχεται σε κατάσταση ηρεμίας. Δεν απαιτείται εκτέλεση reset στον πίνακα για την επαναφορά των σφαλμάτων

Ενέργεια 3: Σε περίπτωση που η αποκατάσταση δεν είναι άμεσα εφικτή, υπάρχει δυνατότητα απενεργοποίησης ενός σημείου πατώντας το ENTER μπαίνουμε στο μενού του χρήστη (συνδυασμός 1000) και επιλέγουμε απενεργοποίηση σημείου και τον αριθμό της συγκεκριμένης διεύθυνσης με πρόβλημα. Στην περίπτωση αυτή, ο πίνακας, και μετά από reset που ενεργεί αυτόματα μετά την επιλογή του σημείου απενεργοποίησης, δεν θα λάβει υπόψη του την οποιαδήποτε πηγή σφάλματος αυτού του σημείου. Στην κατάσταση αυτή θα ανάβει το πράσινο LED power καθώς και το κίτρινο disable. Αν θέλει ο χρήστης να δει τα απενεργοποιημένα σημεία θα πρέπει να μπει πάλι στο μενού του χρήστη και να επιλέξει την Προβολή Απενεργοποιημένων. Ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει ξανά τα σημεία μέσω του μενού χρήστη επιλέγοντας ενεργοποίηση των αντιστοίχων σημείων αναφοράς.

Β) Κατάσταση συναγερμού (κόκκινες ενδείξεις LED στον πίνακα και ηχητικές ενημερώσεις του buzzer στον πίνακα και του ήχου των σειρήνων της εγκατάστασης)

Ενέργεια 1: Πιέζουμε το πλήκτρο SIREN SILENCE, πληκτρολογούμε τον κωδικό 1000 και σταματούν οι σειρήνες

Ενέργεια 2: Πίεση πλήκτρου buzzer silence παρατεταμένα (περίπου 1 δευτερόλεπτο) μέχρι να ακούσουμε έναν τριπλό διαδοχικό ήχο και το αφήνουμε για να υπάρξει σιγή στον βομβητή

Ενέργεια 3: Εντοπισμός του συναγερμού στον πίνακα πιέζοντας το κομβίο VIEW ALARMS (τρέχοντες καταστάσεις συναγερμών, π.χ. σημείο σε συναγερμό – αναγράφει αντίστοιχα τον αριθμό του σημείου σε συναγερμό)

Ενέργεια 4: Μετά τον εντοπισμό και αποκατάστασης του συναγερμού, εκτέλεση reset στον πίνακα πιέζοντας το κομβίο RESET και εισάγουμε τον κωδικό 1000 για την επαναφορά του πίνακα σε κατάσταση ηρεμίας

Ενέργεια 5: Σε περίπτωση που η αποκατάσταση δεν είναι άμεσα εφικτή, υπάρχει δυνατότητα απενεργοποίησης ενός σημείου πατώντας το ENTER μπαίνουμε στο μενού του χρήστη (συνδυασμός 1000) και επιλέγουμε απενεργοποίηση σημείου και τον αριθμό της συγκεκριμένης διεύθυνσης με πρόβλημα. Στην περίπτωση αυτή, ο πίνακας, και μετά από reset που ενεργεί αυτόματα μετά την επιλογή του σημείου απενεργοποίησης, δεν θα λάβει υπόψη του την οποιαδήποτε πηγή συναγερμού αυτού του σημείου. Στην κατάσταση αυτή θα ανάβει το πράσινο LED power καθώς και το κίτρινο disable. Αν θέλει ο χρήστης να δει τα απενεργοποιημένα σημεία θα πρέπει να μπει πάλι στο μενού του χρήστη και να επιλέξει την Προβολή Απενεργοποιημένων. Ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει ξανά τα σημεία μέσω του μενού χρήστη επιλέγοντας ενεργοποίηση των αντιστοίχων σημείων αναφοράς.